



Mida

MEMCARE BUFFER

Emäksinen lisäaine pH:n säätämiseen erityisesti RO-, UF- ja elektrodialyysilaitteiden pesuihin

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

MIDA MEMCARE BUFFER on suunniteltu tarjoamaan oikeat emäksiset pH-olosuhteet Christeynin entsyymipohjaisten pesuaineiden optimaaliseen toimintaan.

MIDA MEMCARE BUFFER stabiloi pH:n samalla, kun se luo puskurin pitämään pH:n optimaalisella tasolla koko entsyymipuhdistuksen ajan (jonka aikana pH usein laskee).

MIDA MEMCARE BUFFER ei sisällä sekvestrantteja eikä pinta-aktiivisia aineita.

KÄYTTÖOHJEET

Optimaalinen pH entsyymipohjaiseen puhdistusvaiheeseen Christeynsin entsyymilisäaineilla on 9,0 - 10,0. Tavallinen käyttötapa on, että liuos valmistetaan ensin sekä haluttuun lämpötilaan (45 - 50 ° C) pH-tasoon lisäämällä noin 0,1% (tilavuus-%) **MEMCARE BUFFER**ia ja tarkistamalla pH mittarin avulla. Varmista, että liuos sekoitetaan ja pysyy muutaman minuutin ajan ennen entsyymiaktiivisen **MEMCARE** -tuotteen lisäämistä.

Seuraa pH:ta puhdistuksen aikana ja lisää tarvittaessa **MEMCARE BUFFER** -ainetta, jotta entsyymiliuoksen pH säilyy optimaalisella alueella.

*Huom: 0,1% (til-%) **MIDA MEMCARE BUFFER** on viitteellinen: todellinen taso on määritettävä käytännössä, koska pH riippuu läsnäolevasta liasta ja käyttöveden laadusta.*

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää kaliumpohjaisia suoloja
Ulkonäkö	Kirkas vaahtoamaton neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Tyypillinen
pH (1% liuos ja 20°C)	11,8 ± 0,5
Tiheys 20°C	1,13 ± 0,05 g/ml
Liukoisuus	Veteen liukeneva

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

MIDA MEMCARE BUFFER soveltuu eri RST-laaduille, puhtaalle kuparille ja useimmille muovilaaduille.

Vältä kontaktia galvanoiduille tai kromatulle teräkselle ja kevytmetalleille kuten alumiini ja kupariseokset.

YMPÄRISTÖ

MIDA MEMCARE BUFFER ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

MIDA MEMCARE BUFFER koostumus on EU-direktiivin EU648/2004 mukainen.

TURVALLISUUS

Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen. Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE BUFFER** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Lisää käyttöturvallisuustiedotteen osiossa 7.

PAKKAUS

MEMCARE BUFFER on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri.

Tuotelehti **Mida MEMCARE BUFFER**
Revisio elokuu 2018