

MIDA

MEMCARE 517

Saostumia poistava hapan pesuaine kalvosuodattimien pesuun
(RO, NF, UF, MF)

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

MEMCARE 517 on nestemäinen, matalavaahtoinen seoshappo, joka on kehitetty erityisesti meijeri- ja juomateollisuuden kalvosuodattimien pesuun. Tuote soveltuu kaikille käytössä oleville yleisimmille (RO, NF, UF, MF) kalvotyypeille, myös keraamisille kalvoille. Tuote ei sisällä fosforia missään muodossa.

MEMCARE 517 poistaa tehokkaasti kalvon pinnalta maitokivi-, kalkki- ja mineraalisaostumat.

MEMCARE 517 voidaan käyttää myös kalvojen sanitointi- ja säilöntäliuoksena yksin tai yhdessä **NEURASOUR** natriumbisulfiitin kanssa.

KÄYTTÖOHJEET

MEMCARE 517 käytetään käyttöliuosvahvuuksissa 0,2-2,0 %. Pesulämpötilasuositus on 35-80 °C ja pesuaika 15-45 minuuttia. Sanitoinnissa lämpötilasuositus 10-50 °C. Pesuohjelma määräytyy aina suodatettavan tuotteen ja kalvotyypin spesifikaation mukaan.

Suodatuslaitteistojen pesuissa suositellaan käytettäväksi automaattista annostelujärjestelmää, joka annostelee aikaohjauksella tai johtokyvyn mukaan.

MEMCARE 517 liuokset on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä kaikilta tuotekosketuspinoilta.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää typpihappoa ja maitohappoa
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön neste, väri voi vaihdella
Tuoksu	Tyypillinen
pH (1,0 %)	± 1,5
Tiheys	± 1,171 g/ml
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa



SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **MEMCARE 517** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini. Varmistu aina kalvotyypin ominaisuuksista pH:n ja lämpötilan suhteen.

SOVELTUU MYÖS KERAAMISILLE KALVOILLE.

YMPÄRISTÖ

MEMCARE 517 ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus

H 290 - Voi syövyttää metalleja.

H 314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa (klooripitoiset kemikaalit). Lue käyttöturvallisuustiedote, sekä noudata käytön varotoimenpiteitä.

VARASTOINTI JA SÄILYTYS

Säilytä **MEMCARE 517** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteen osiossa 7.

PAKKAUS

- kanisteri, tynnyri, IBC-kontti

Tuotelehti **MIDA MEMCARE 517**
Revisio 2022