

Mida

# ACTISEPT F

Vaahtoava desinfiioiva pesuaine

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**ACTISEPT F** on hyvin vaahtoava nestemäinen 2-toiminen pesuaine ja desinfiointiaine jota käytetään kaikilla ruuanvalmistuslinjoilla. Hyvät vaahto-ominaisuudet mahdollistavat **ACTISEPT F**:n käytön vaahdotuslaitteella, pesusatelliitilla tai lattiavaahdottimissa. **ACTISEPT**in desinfiointiteho vaikuttaa laaja-alaisesti eri mikro-organismeihin.

**ACTISEPT F** sisältää synergisen yhdistelmän amfoteerisiä pinta-aktiivisia aineita (alkyyliamiineja), ionittomia pinta-aktiivisia aineita, vettä pehmentäviä aineita sekä glykolipohjaista liuotinta, jotka yhdessä aikaansaavat tehokkaan orgaanisen lian poiston (öljyt, rasvat, proteiinit yms).

## KÄYTTÖOHJEET

**ACTISEPT F** käytetään tyyppillisesti 1 - 5 % käyttöliuoksena 30 °C – 50 °C, vähintään 5 – 10 minuutin ajan. **ACTISEPT F** -vaahtoa voidaan käyttää työkaluille, laitteille, irrotettaville osille, kengille. **ACTISEPT F**:n tehoon ei vaikuta veden kovuus.

Huuhtelee huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää pinta-aktiivisia aineita, vettä pehmentäviä aineita, liuotinta
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Tyyppillinen
pH (1 %)	± 9,7
Tiheys	± 1,01 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **ACTISEPT F** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, mukaan lukien kevytmetallit kuten alumiini.

## YMPÄRISTÖ

**ACTISEPT F** ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

Tuotteen sisältämät pinta-aktiiviaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

## TURVALLISUUS

Vaaraluokitus: H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.  
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

## SÄILYTYS

Säilytä **ACTISEPT F** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

## PAKKAUS

**Mida Actisept F** on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri.

Tuotelehti **Mida ACTISEPT F**  
Revisio lokakuu 2020